土壌用 p H / 硝酸 / E h 計 P R N - 4 1 型用 E h 電極セット 取扱説明書

株式会社 藤原製作所

はじめに

この度は土壌用pH/硝酸/Eh計 PRN-41型用Eh電極セットをお求め頂きまして、有り難う御座います。このEh電極セットはPRN-41型専用の土壌用Eh測定電極セットです。

測定したい土壌(主に水田)に白金電極を設置しておき、測定時にPRN-41型と比較電極を接続すれば、Eh値を直接読み取ることが出来ます。

Ehが高ければ土壌が酸化状態にあり、低ければ還元状態にある事を示します。

- ・ ご使用の際には本取扱説明書と共に、PRN-41型の取扱説明書をよく読んで戴き、 正しく、安全にご使用下さい。
- ・ 本取扱説明書は、実際に操作されるご担当者のお手元に有るよう、心がけて下さい。
- ・ ご不明な点や修理が必要な場合は、弊社、又は販売店にご連絡下さい。

取り扱い上の注意

- ・電極は分解しないで下さい。故障の原因になる事があります。
- ・高温、多湿、又は急激な温度変化がある場所での使用、及び保管は避けて下さい。
- ・電極に強い衝撃を与えないで下さい。故障の原因になる事があります。
- ・電極のコードを強く引っ張ったり、ねじったりしないで下さい。
- ・ 電極**コネクタ部が濡れている時**は、PRN-41型本体から電極コネクタを**外さない**で下さい。

目 次

・はじめに ・ 取り扱い上の注意 1 1 3 3 4 6 6 7 (1) 保管方法 8 (2) 保管場所 8 9 9 6. 補用品 9


1. 構成と各部の名称

(1) 構成



(2) 各部の名称


(2-1) 白金電極 EP-201型



(2-2) 比較電極 4400型



(2-3) 電極リード線 ELW-45型



2. 動作確認

注意:測定を始める前に必ず動作確認を行って下さい。

PRN-41型取説「5-3. 土壌Eh測定」の「3. 動作確認」(5-38ページ)をよく読んで、正しく動作確認を行って下さい。

- (1) ORP標準液の調製
- ① 右図の物を準備して下さい。
 - i) 純水500mLの入った容器
 - ii) OR P粉末試薬 (A剤、B剤各1袋)
 - iii) 撹拌棒



② 純水500mLの入った容器にORP 粉末試薬のA剤を1袋全量入れて撹拌 棒でよく撹拌し、試薬を溶かします。



③ A剤の溶けた容器に更にORP粉末試薬のB剤を1袋全量(0.3 g)入れて、撹拌棒でよく撹拌します。B剤が一部溶けずに残る事もありますが、そのまま使用します。

注意:調製したORP標準液の有効期間は2日間です。動作確認を行う直前に調製して下さい。

備考: OR P標準液を分けて少量ずつ調製する場合は、「②」の操作でA剤入り 500 mL の溶液を 1 回で調製してポリエチレン製瓶に密栓保存(有効期間約 6 τ 月間) し、動作確認時に必要量だけ分割採取し、100 mL に対して 0.06 g の B剤を加えて撹拌し、使用して下さい。

(2)動作確認

- ① 右図の物を準備して下さい。
 - i)メータ本体と電極リード線
 - ii)比較電極 4400型
 - iii)白金電極 EP-201型
 - iv)ORP標準液
 - v)ティッシュペーパー
 - vi)電極を洗う水(できれば純水)の 入った容器



② OR P標準液に白金電極と比較電極を 浸します。白金電極は銀色の細い方の側 を標準液に入れます。金色の太い方(プ ラグ側)を標準液に入れないで下さい。 比較電極は乾燥防止キャップを外し、濡 れている部分をティッシュペーパーで拭 ってから、標準液に入れて下さい。



③ メータの「POWER」キーを押して電源を入れます。電極リード線のワニロクリップ側で、白金電極のプラグを挟みます。電極リード線のジャック側に比較電極端子を差し込みます。



④ リアルタイム測定状態で、測定値が $450 \sim 500mV$ で安定している事を 確認して下さい。

注意:時々測定値が500mVを超える値を示す白金電極があります。これは白金部が酸化して起こす現象のひとつです。標準液は酸性ですので、白金電極を標準液に浸していると、白金部の酸化膜は徐々に無くなり、正常値に戻る場合があります。測定値が高い白金電極は、暫く標準液に浸してから動作確認作業を行って下さい。又、すべての電極が範囲にならない場合は、比較電極の劣化、メータ本体の異常が考えられます。

⑤ 電極リード線のワニロクリップとジャックを各電極から外し、電源を切ります。各電極は電極を洗う水の入った容器で振り洗いし、水気をティッシュペーパーで押さえます。 比較電極は乾燥防止キャップに水を入れて使用する時までに、液絡部が充分隠れるように乾燥防止キャップを被せておきます。

3. 測定

注意:測定を始める前に必ず白金電極の動作確認を行って下さい。


(1) 白金電極の埋設

白金電極を測定する土壌(主に水田)に埋設します。通常、Eh測定を行う期間、白金電極を埋設したままにしておき、測定の度にメータ本体と比較電極をそれぞれ白金電極に接続して測定します。

- ① 白金電極スタンドを測定場所に 立てて下さい。輪になっている 部分を上にして垂直に立て、風 などで揺れないようにして下さ い。
- ② 白金電極スタンドの輪に白金電極を通して、測定する深さに埋設して下さい。風などで揺れる時は、テープや紐で白金電極スタンドに固定します。

注意:白金電極の上下を間違えないように!!


水位が変化してもプラグ部分が 水に浸らない高さに埋設して下さ い。



③ 白金電極のプラグが雨で濡れたり、汚れたりしないように、防雨キャップを被せておいて下さい。

(2) 測定

- 電極リード線が接続されたメータの 「POWER」キーを押して、電源 を入れます。
- ② 電極リード線のジャックに比較電極端子を差し込み、乾燥防止キャップをはずし、測定しようとする白金電極の近くの田面水に、比較電極の先端を2~3 cm浸します。
- ③ 白金電極のプラグに被せた防雨キャップを取り、電極リード線のワニロクリップで白金電極のプラグを挟みます。



- ④ リアルタイム測定の場合は、測定値が安定した時点で数値を読み取ります。 (PRN-41型取説「5-40」ページご参照)
- ⑤ オートホールド測定の場合は、PRN-41型取説「5-41」ページをご参照下さい。

注意:比較電極を水中に入れたまま長時間放置しないで下さい。電極の寿命が短くなる おそれがあります。

⑥ 測定値をメモリする場合は、PRN-41型取説「6-3」ページの「2. データメモリ機能」をご参照下さい。

4. 測定の終了と保管

測定が終了した時は、電源を切り、比較電極を電極リード線から外します。比較電極の 先端部に付着した土はよく洗い落として下さい。土が取れにくい場合は歯ブラシなどで洗 い落とし、ティッシュペーパーで水気を拭き取ります。乾燥防止キャップに水を1/3程 入れ、電極先端部に空気がなるべく入らないようにしっかり被せます。

注意:液絡部は汚れ(主に土)が徐々に付着して取れなくなりますが、薬品や金ブラシ などでムリに汚れを落とさないで下さい。

(1) 保管方法

測定期間が終了したら、白金電極も撤収して保管します。電極類は洗浄して保管しますが、誤った保管方法は故障の原因になったり、電極の寿命を縮める原因になります。良好な状態で保管され、必要な時にいつでも使用できるように注意して保管して下さい。

- ① 白金電極と白金電極スタンドを土壌から抜き取り、**清水でよく洗浄**します。「2. 動作確認」の操作を行って白金電極が**正常である事を確認**して下さい。正常でない物があれば補充します。**白金電極部に白金部保護カバーを付けて、白金電極保管筒に入れて保管**して下さい。白金電極スタンドは洗浄したらよく乾燥させ、保管して下さい。
- ② 電極リード線は本体に取り付けたまま保管して下さい。コネクタの汚れを防止できます。
- ③ 比較電極の汚れをよく落としてから保管して下さい。
- ④ 比較電極液絡部の乾燥防止のため、乾燥防止キャップに水を1/3程入れ、電極先端部に空気がなるべく入らないようにしっかり被せて、保管して下さい。長期保管の時はキャップ内は、水ではなく飽和塩化カリウムの上澄液を入れて下さい。比較電極の寿命を長くする事が出来ます。

(2) 保管場所

次のような場所に保管して下さい。

- 常温に近いところ
- ・ 直射日光の当たらないところ
- ・ 湿気の少ないところ
- ・ 振動のないところ
- ・ 塵、埃の少ないところ
- 腐食性のガスのないところ
- ・ 水のかからないところ

注意:窓を閉め切った自動車内や、直射日光の当たるところ、冷暖房器具の近くなどは、変形、変色、故障の原因になりますので、そのような場所に放置しないで下さい。

5. 保守

(1) 比較電極液絡部の湿潤

比較電極の液絡部は常に湿潤した状態にして下さい。

- ① 比較電極を使用しない時は、乾燥防止キャップに水を入れ、電極先端部に空気が入らないように被せておいて下さい。
- ② 液絡部を乾燥させてしまった時は、80℃に温めた水に電極を浸し、室温まで徐々に冷ましながら一昼夜程放置して下さい。

(2) 白金電極

動作確認作業で時々測定値が500mVを超える値を示す白金電極があります。これは白金部が酸化して起こす現象の可能性があります。空気中で保管していると、空気中の酸素と白金部に残った不純物が反応して、白金表面に酸化膜を作ってしまいます。白金そのものは酸化しにくい性質ですので、酸化膜が無くなれば動作は正常に戻ります。標準液は酸性ですので、白金電極を標準液に浸していると、白金部の酸化膜は徐々に無くなり、正常値に戻る場合があります。測定値が高い白金電極は、暫く標準液に浸してから動作確認作業を行って下さい。

6. 補用品

以下の補用品を準備しておくと、万一壊れたり無くなった場合に便利です。

- ① 白金電極 EP-201型
- ② 比較電極 4400型
- ③ 電極リード線 ELW-45型
- ④ ORP粉末試薬
- ⑤ 白金電極スタンド

7. 仕様

① 白金電極

・型 式: EP-201型

・白金部寸法 : ϕ 0. 5、L=15±3mm

・支持管材質 : 内管 ガラス管

外管 アクリルパイプ

・プラグ材質 : ニッケル 局部金

• 内 部 導 線 : 銀

· 使 用 温 度 : 10~40℃

· 外 形 寸 法 : φ 1 0、L = 2 3 5 ± 5 mm

· 重 量 : 約20g

② 比較電極

•型 式: 4400型

• 内 部 電 極 : 塩化銀電極

・内 部 液 : 飽和塩化カリウム (無補給)

·内部抵抗 : 20KΩ以下

・電 極 電 位 : 約200mV (25℃)、対標準水素電極電位

· 使 用 温 度 : 0~50℃

・外形 寸法 : 電極部 φ12×130 mm

リード線 65cmリード線ホーンチップ端子付き

• 重 量 : 約40g

③ 電極リード線

·型 式: ELW-45型

・電極接続部 : 白金電極側 ワニロクリップ (金メッキ)

比較電極側 ホーンチップ端子差し込み型

・使用温度: 0~50℃

外形寸法: リード線 φ6、L=1,000mm

•重 量:約80g

株式会社 藤原製作所

本社 〒114-0024 東京都北区西ヶ原1丁目46番16号 TEL. 03-3918-8111 FAX. 03-3918-8119

> <u>URL:http://www.fujiwara-sc.co.jp</u> <u>E-mail:info@fujiwara-sc.co.jp</u>